奇妙积木 KEEP PLEY

GODZILLA 哥斯拉

热爱版 KP-NOVA

3IN1

机械哥斯拉
三式机龙



磁控发光！
点亮双色胸灯！

机械哥斯拉
三式机龙

GODZILLA
哥斯拉

角色介绍

登场剧集:《哥斯拉再战机械哥斯拉》

三代机械哥斯拉,以初代哥斯拉的骸骨为主体制成,身高60米,体重4万吨,由外部飞机托运及操控,登场于电影《哥斯拉再战机械哥斯拉》。





登场作品:《哥斯拉再战机械哥斯拉》



TM & © TOHO

奇妙积木"怪兽专家"必看专区

第一时间获取怪兽新品资讯 + 跟其他玩家交流改造想法 + 有机会成为怪兽"新品体验官"

① 

怪兽玩家交流群

② 

新品体验+专属赠品

③ 


怪兽共创活动

扫码加入玩家专区
享有专属权益


⚠ 注意：请依照说明书顺序安装零件，切勿提前取下

板件列表

A1板件



A2板件




A3板件



F板件




B1板件



B2板件



B3板件




B4板件




C板件




E板件



D板件



积木零件列表



组装此款模型的方法

01 找到零件的编号



02 小心的将零件按压下来



03 将零件组合在一起



完成




*本产品采用免剪钳手拆式水口，按压取下零件时小心模型水口尖点

1 头部组件




所需板件


A1



A2



F





B2



板件编码 零件编码

A1 X

1-1




1-2




1-3



1-4



1-5



1-6







1-7
B2 12
1-8
B2 6
1-9
1-10
A1 5
A1 8
1-11
1-8
1-12
F 4
注意软管方向
F 1
1-13
B2 28
B2 27
1-14
B2 33
B2 34
1-15
若要替换无孔零件，
请从这里掰开
此孔用于装飞机支架
B2 29
B2 30
可替换无孔零件
B2 32
B2 31

2 上身组件




所需板件


A1




B1



B2



B3





板件编码 零件编码


A1 X

2-1







2-2



2-3




2-4





2-5
B2 2
B2 1
2-6
2-2
2-5
2-7
B1 19
B1 30
1
B1 20
B1 31
2
1
2
2-8
B3 24
2-9
B2 22
B2 21
2-10
B2 15
B2 10
B2 14
B2 9

2-11



2-12




3 腰部组件



所需板件









3-1



3-2



3-3



3-4



3-5




3-6



4 右手组件



所需板件



4-1



4-2



4-3





4-4



4-5







4-6
A3 12
A3 4
4-7
A1 13
A1 12
4-8
B4 3
4-9
4-5
4-10
B2 16
注意零件方向
4-11
B3 10
B3 18
4-12
4-10
4-11
4-13
B2 37
E 11
4-14
E 9
4-15
B2 7
4-16
4-12
4-17

5 左手组件



所需板件



5-1



5-2



5-3





5-4



5-5





5-6



5-7



5-8



5-9



5-10




5-11



5-12




5-13




5-14



5-15



5-16




5-17



6 下半身组件



所需板件



板件编码 零件编码

A1 X

x1


6-1




6-2



6-3



6-4



胯部组件




外甲需要装好腿脚后再组装


6-5
A3 15
R
A3 1
6-6
A2 11
6-7
A2 10
6-8
A2 24
A2 16
6-9
6-8
6-7
6-10
A2 12
6-11
A2 8
6-12
B1 15
A2 22
6-13
R
B1 5
B1 3
6-14
A3 6
A3 8
6-15
A1 3
A1 17
注意
零件方向
6-16
6-15
6-13


6-17
A2 2
6-18
A2 28
A2 37
A2 31
6-19
6-17
6-18
6-20
F 3
A2 4
6-21
6-19
6-20
6-22
B1 13
6-23
B1 12
6-24
B4 1


6-25



6-26



6-27



6-28



6-29



6-30



6-31





6-32



6-33



6-34




6-35
A2 25
A2 17
6-36
6-34
6-35
6-37
A2 14
6-38
A2 7
6-39
B1 16
A2 23
6-40
L
B1 4
B1 6
6-41
A3 9
A3 7
6-42
A1 16
A1 2
注意
零件方向
6-43
6-42
6-40
6-44
A2 1
6-45
A2 29
A2 38
A2 32
6-46
6-44
6-45


6-47
F 2
A2 3
6-48
6-46
6-47
6-49
B1 14
6-50
B1 11
6-51
B4 2
6-52
B1 9
6-53
B1 8
6-54
B1 22

6-55



6-56



6-57



6-58







6-59



6-60




6-61




6-62



6-63




7 尾巴组件




所需板件

A2



B3



板件编码 零件编码

A1 X

7-1



7-2



7-3




7-4




7-5







7-6
A2 35
A2 26
7-7
A2 18
7-8
B3 17
B3 21
7-9
B3 16
B
7-10
A2 36
A2 27
7-11
A2 19
7-12
B3 4
7-13
B3 3
7-14
B3 26
C
7-15
B3 11
A2 33
7-16
B3 9
7-17
B3 15
D
7-18
A
B
C
D




若手臂脱出，先把球头连接件拨到中间垂直位置，再把手臂装回即可





8 飞机组件



所需板件












8-1




8-2




8-3



8-4



8-5




8-6




8-7




8-8



8-9



8-10



8-11






可替换飞机支架


A1 6

A1 7


8-12




9 炮台组件



所需板件





板件编码 零件编码

A1 X


9-1




9-2



9-3



9-4




9-5




9-6



9-7




9-8






9-9



9-10




9-11




9-12



9-13



9-14




9-15



9-16



9-17




9-18






9-19




9-20




9-21




9-22




9-23





炮台组件




10 地台组件




所需零件




10-1




10-2




10-3






可替换组装炮台组件




完成


炮台和武器前端可伸缩，
拉伸到咔哒一声才到位。




使用磁控盒中部靠近胸部，灯组即亮起。
碰一下亮蓝灯，再碰亮黄灯，再碰关闭。




注意事项


1.在更换电池时要先确保产品是处于关机状态，避免发生短路，触电等危险。
2.更换电池时要注意保持手部清洁干燥，防止汗水等影响电池性能或造成产品内部短路。
3.请勿在高温、潮湿或风沙较大的环境中更换电池，以免对产品造成损害。
4.更换好的废旧电池请勿随意丢弃，请按照环保要求进行处理。
5.如果在更换电池过程中遇到问题，请联系公司客服寻求帮助。

电池更换说明：请准备2粒1.5V的LR621纽扣电池，以及十字螺丝刀一把（不包含），请优先取下上身组件，便于更换发光骨架模块电池。

1. 用螺丝刀拆开图示的螺丝钉




2. 取出没有电量的纽扣电池



3. 更换2节全新的LR621纽扣电池（注意电池的安装方向，切勿装反，若装反请及时取出），安装完电池，LED灯亮起代表电池安装成功



4. 原路装回胶件里面并锁紧螺丝钉



奇妙积木 KEEP PLEY | GODZILLA 哥斯拉



进入【奇妙积木会员中心】，加入怪兽玩家交流群有机会成为新品体验官以及获得专属赠品

K75260

V1.0